

# INSTRUCCIONES DE USO NICER DICER

## TURBO CORTADOR PICADOR PARA LA COCINA

ANTES DE USAR EL NICER DICER, SUMERJA LAS CUCHILLAS EN AGUA.



Las cuchillas mojadas cortan más rápido y fácil. Coloque los componentes en una superficie plana (sobre la barra de la cocina, por ejemplo). El NICER DICER viene con almohadillas antiderrapantes en la base para garantizar su estabilidad.

Colocar el recipiente transparente de su elección sobre la sección superior deseada. Girar para bloquear en su lugar.

Elegir la sección superior o cuchilla que se adapte mejor a sus necesidades. La sección con las cuchillas más grandes es para cortar en tiras y la cuchilla con las secciones más pequeñas es para cortar en cubos.

### **Cambio de cuchillas**

Levante la sección superior que está unida a la base en un ángulo de 90 grados deteniendo la base con la mano y jalando hacia arriba. Para reemplazar con otra cuchilla, sostenga



la cuchilla deseada en un ángulo de 90 grados sobre los ganchos que se encuentran a ambos lados de la base) y empuje hacia abajo. La sección superior debe moverse libremente.

### **¡Ahora está listo para utilizar su NICER DICER!**

Levantar la parte superior (recipiente transparente bloqueado) y colocar la pieza que se cortará en el centro del disco redondo con un lado plano hacia abajo.

**NOTA:** Los alimentos con cáscara como los pimientos, manzanas, peras, tomates, pepinos deben colocarse siempre con el lado sin cáscara hacia abajo. Bajar la parte superior con la cuchilla de modo que se apoye en el alimento. Colocar una mano en el recipiente transparente y la otra mano en la superficie plana de la parte superior.

## Como usar el Nicer Dicer

Presionar sobre la superficie plana para que las cuchillas atraviesen el alimento deseado.

Los alimentos cortados en cubos o tiras se quedan automáticamente dentro del recipiente transparente.



A veces hay que marcar el primer corte primero con verduras y legumbres más duras para después presionar otra vez de forma definitiva y, tras repetir el procedimiento, se quedarán todas las piezas cortadas en el recipiente.

Colocar una mano en el recipiente y la otra mano en la unidad bloqueada, y girar simplemente el recipiente para separarlo del **NICER DICER**.

## Limpieza

Colocar en el lavavajillas o limpiar con agua jabonosa caliente y cepillo.

Para ver una pequeña demostración en video sobre cómo utilizar el **NICER DICER** visite [www.nicerdicer.com](http://www.nicerdicer.com)

El recetario no está disponible en castellano, gracias por su comprensión de no poderlo traducir todo, pero encontrará miles de recetas en Internet como en [www.mundorecetas.com](http://www.mundorecetas.com)